

Korrekte Anbringung von Rauchmeldern

Stand 2026



Richtig angebracht:

- Der Rauchmelder ist mittig an der Decke montiert.
- Der Abstand zu Wänden und Einrichtungsgegenständen ist ausreichend (≥ 50 cm Abstand).
- In Fluren deckt der Rauchmelder den vollständigen Rettungsweg ab.
- Der Rauchmelder ist frei von Hindernissen angebracht.
- Nach der Montage wurde eine Funktionsprüfung durchgeführt.



Bei Dachschrägen darf der Rauchmelder nicht im höchsten Punkt montiert werden, sondern mit Abstand unterhalb der Spitze, damit Rauch zuverlässig erfasst wird.



Qualitäts- und
Ausstattungsmerk-
male:



Falsch angebracht:

- Der Rauchmelder ist an der Wand montiert.
- Der Rauchmelder befindet sich zu nah an einer Wand oder Ecke.
- Der Rauchmelder ist über einem Heizkörper angebracht.
- Der Rauchmelder ist in der Nähe einer Lüftungsöffnung montiert.
- Der Rauchmelder befindet sich in Bereichen mit starker Zugluft.
- Möbel oder bauliche Elemente verdecken den Rauchmelder.



- Erfüllung der Produktnorm **EN 14604**
- Einhaltung der Anwendungsnorm **DIN 14676**
- Qualitätszeichen „Q“
- **VdS-Prüfzeichen** als zusätzliche Sicherheitsprüfung
- **Optische Rauchererkennung** für Wohnräume geeignet
- Fest eingebaute 10-Jahres-Batterie
- **Batteriewarnsignal** bei nachlassender Energie
- **Prüftaste** zur Funktionskontrolle
- Möglichkeit zur Funkvernetzung bei größeren Wohneinheiten